数字温度控制器


RD 系列 (RD100|RD400|RD500|RD700|RD900)

简易操作

All Rights Reserved, Copyright © 2009, RKC INSTRUMENT INC

使用本产品前,请认真阅读本说明书,在理解内容的基础上正确使用。并请妥善保存,以便需要 时参考。本说明书对RD100/RD400/RD500/RD700/RD900的各部分的名称以及基本的按键操 作等进行说明。有关详细的使用及各功能的操作,请根据需要,参照以下所示的使用说明书。

1 各部分的名称



(1)	测量值(PV)显示器	[绿]	显示测量值 (PV) 及各种参数记号。
(2)	单位显示器	[绿]	显示显示数据的温度单位 (°C、°F) 及操作输出值 (MV) 的单位 (%)。
(3)	设定值(SV)显示器	[橙]	显示设定值 (SV)、操作输出值 (MV) 或各种参数的设定值。
(4)	设定锁定显示器	[橙]	设定锁定状态时灯亮。
(5)	AT灯	[绿]	在实行自动演算 (AT) 中闪烁。 (AT结束: AT灯灭) 在实行起动演算 (ST) 中灯亮。
	输出灯	[绿]	OUT1: OUT1输出为ON时灯亮。 OUT2: OUT2输出为ON时灯亮。 电流输出、电压输出时的灯显示 输出0%以下时: 灯灭 输出超过0%时: 灯亮
	MAN模式灯	[绿]	手动 (MAN) 模式时灯亮。
	STOP灯	[绿]	STOP (控制停止) 状态时灯亮。 使用定时器功能, 在STOP (控制停止) 状态时闪烁。
	DO输出灯	[橙]	各事件输出 (DO1~DO4) ON时灯亮。
(6)	阶跃设定值灯	[橙]	使用阶跃SV功能或定时器功能时, 对应现在使用的设定值 (SV1~SV4) 的灯亮。
(7)	设定 (SET) 键		用于参数的调用及设定值的登录。
(8)	移位键		用于设定变更时的位移动。 用于监视项目、RUN/STOP及各模式的切换操作。
(9)	下调键 ¹		用于减少数值时。
(10)	上调键1		用于增加数值时。
(11)	装入程序通信接插件 (标准装备)		用专用电缆将本机器的装入程序通信接插件、本公司制USB通信变换器COM-K-1 (另卖) ² 以及计算机接续,通过将本公司制通信工具 ³ 安装到计算机,可以在计算机侧进行数据管理的监视和设定。

- 1 也可以用在模式切换 (AUTO/MAN、设定数据锁定、解除联锁) 内的切换操作上。
- ² 有关COM-K, 请参照COM-K使用说明书 (IMR01Z01-C□)。
- 3 只可以从本公司网页下载。

请务必用手指进行按键操作。如果用带尖的东西按键,会导致故障。

[设定值 (SV) 显示器的数值表示「出厂值」。]

设定值2 (SV2) 设定限幅下限 一设定限幅上限

ラレコで 设定値3 (SV3) 设定限幅下限 〜沿中四4年

ラルリ 设定値4 (SV4)

] SV选择

1~4

00小时01分~99小时59分

00分01秒~99分59秒或

00分01秒~99分59秒或

00分01秒~99分59秒或

□ 00小时01分~99小时59分

00分01秒~99分59秒或 00小时01分~99小时59分

1 (定时器功能1)~4 (定时器功能4)

0 (定时器功能OFF)

00小时01分~99小时59分

□ 设定值1 (SV1)

设定限幅下限

~设定限幅上限

51/1 ⋅

€

(SET)

(SET)

(SET)

(SET)

F02 517 1 定时器1


F02 5/13 定时器3

(SET)

F02 51/1 定时器4

(SET)

MF 5 选择定时器功能



重复实行回数

1(0.1)

(0: 功能OFF)

(0: 功能OFF)

10050 输入值或设定值动作:

<事件种类代码为U、X~Z的场合显示>

-輸入量程~+輸入量程

·□5□ -输入量程~+输入量程

□ 事件1设定值 (EV1)

(SET)

(SET)

设定作为绝对值处理

(SET)

(SET)

F01~F10表示在工程技术模式的「选择块非显示」和「设定锁定等级」的设定中使用的组号码。有关属于F01~F03、F10组的项目、出厂时不被显示

F03 5/RUT

0~9999 (9999时无限回)

设定变化率限幅上升

输入量程 (单位: °C [°F])/单位时间

偏差动作*: -输入量程~+输入量程

*上下限偏差事件 (C,G,T) 与范围内事件 (D) 的场合, 负值

有关事件动作图, RD系列参数一览 (IMR02C44-C□)。

/_/ 事件1设定值 (EV1) [上侧]

" 事件1设定值 (EV1') [下侧]

」事件2设定值 (EV2) [上侧]

事件2设定值 (EV2') [下侧]


事件2设定値 (EV2) 数据范围与「事件1设定値(EV1)」相同

⑤ET) 数据范围与「事件1设定值(EV1)[上侧]」相同

数据范围与「事件设定值(EV1')[下侧]」相同

与输入范围相同

- 设定值的变更和登录
- 能够设定闪烁显示的位。通过按《R/S 键能够移动闪烁的位。
- 只用 🗸 键、 🛆 键的操作, 变更了的数据不被登录
- 登录变更了的数据时,请务必按 🖭 键。显示切换至下一个参数。
- 变更了设定后, 如果经过1分钟不进行登录操作, 则返回监视显示模式。这种场合, 变更了的数 据也不被登录。



■ 输入异常时的显示

显示	内 容	处理方法
测量值 (PV) [闪烁显示]	测量值 (PV) 超过输入范围	■ 更换传感器的场合, 请务必关 断电源、或在STOP状态进行。
[闪烁显示]	超过刻度上限: 测量值 (PV) 超过显示界限范围的 上限	请确认输入范围、传感器、以及传感 器的接续等。
レレレレ [闪烁显示]	低于刻度下限: 测量值 (PV) 超过显示界限范围的 下限	前印)技头等。

■ 自己诊断时的错误显示


限制积分动作生效范围 (ARW)

时间设定」的设定有效) (SET) 继电器接点输出: 20秒 上述以外的输出 (电压/电流输出除外): 2秒


数个错误同时发生的场合 显示错误是码的和

致1. 相关问的发生的场台, 亚小相关专坞的相。					
内 容	显示	错误时的动作	处理方法		
「	显示灯: 全部灯灭	控制输出: 时间比例输出: OFF 连续输出: -5%的输出 传输输出: -5%的输出 标输出: +5%的输出 接流断开 [给事件 (EV) 选择了 FAIL的场合]	请关断一次电源。再次接通电源后仍为错误状态的场合,请与本公司或本公司代理商联系。		
电源电压的异常	人並且二大工				
监视时钟	全部显示灯灭				

参数设定模式







比例周期 [加热侧] 的最低ON/OFF时间

PV偏置 热电偶/测温电阻输入: -1999 (-199.9)~+9999 (+999.9) °C [°F] 电压/电流输入: -输入量程~+输入量程 PV数字滤波器 0~100秒 (0: 功能OFF)

手动操作输出值 (MV) 輸出限幅下限~輸出限幅上限

3. 到运行为止的使用步骤

注意

- 因为本机器没有电源开关,所以一接通本机器的电源,则立即开始运行。 [出厂时: RUN (控制开始)]
- 输入信号线断开或短路 (只有测温电阻输入) 状态的场合, 判断本机器输入异常 (断线)。

< 断线方向> 热电偶输入*

偏向高刻度或偏向低刻度

偏向高刻度 (输入断线时)、偏向低刻度 (输入短路时) 测温申阳输入

电压输入、电流输入:偏向低刻度或0附近的值

*可以用工程技术模式选择断线方向。(出厂值: 偏向高刻度

<断线时的输出>

控制输出: 按照「选择断线时的控制输出」的设定内容

(出厂时: 0 [控制演算的结果]]

事件输出:按照「选择输入断线时的事件输出动作」的设定内容 (出厂时: 0 [断线时不强制使事件输出ON])

对20 ms *1 以下的停电, 对动作不产生影响。超过20 ms *1 的停电的场合, 判断电源OFF。 停电后恢复供电时,以电源OFF之前的数据以及状态再次开始运行*2。

- *1 RD100的AC/DC24V规格时: 10 ms
- ^{*2} 自动 (AUTO) 模式的场合:

输出从输出限幅下限值反映出的控制演算结果的值

手动 (MAN) 模式的场合


根据工程技术模式的「选择不冲击动作」的设定内容,进行如下动作。

输出被设定的手动值 PID控制时: 输出 "输出限幅下限值" 加热冷却PID控制时: 输出0 %	10: 元不冲击」的	11. 有不冲击」則
	输出被设定的手动值	

- ▶事件的待机动作在接通电源时、或从STOP切换至RUN时起作用 (带待机动作的场合)
- 事件的再待机动作除了在变更了SV以外, 还在接通电源时、或从STOP切换至RUN时起 作用。(带再待机动作的场合)

■ 运行操作步骤

安装・配线完成后,请按照以下步骤进行运行所必要的设定。



4. 与运行操作有关的功能

有关数据设定的基本,请参照本说明书的「●有关设定值的变更和登录」。以下对有关运行操 作的功能进行说明。

4.1 RUN/STOP的切换 ■

能够切换是开始 (RUN) 控制、还是停止 (STOP) 控制。RUN/STOP的切换,有用按键操作进行 的方法和用工程技术模式的「RUN/STOP设定」进行设定的方法。两种方法都具有操作结果相 互连动的关系。例如, 用按键操作从RUN切换至STOP的场合, 工程技术模式的「RUN/STOP设 定」的设定也成为设定了「STOP」的状态。


● 设定为STOP时的本机器的状态

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
STOP显示	STOP灯亮 (绿色), 在SV显示器或PV显示器上显示STOP字符		
	(出厂时: SV显示器 + STOP灯)		
控制输出	时间比例输出时: 输出OFF		
控制制山	连续输出时: -5%的输出		
事件输出	按照「STOP时的输出动作」的设定内容		
事件制工	[出厂时: 输出OFF (接点断开)]		
自动演算	中止 (PID常数不被更新)		
参数	可以进行设定值 (SV)、参数设定模式的设定、以及模式切换的切换		
少以	操作		

● 设定为RUN时的本机器的状态

从STOP切换至RUN时,进行与投入电源时同样的动作(控制开始、事件的判断开始)


■ 用前面按键的操作进行切换




STOP状态时的「STOP」字符:				
字符	STOP 灯	按键操作/ 通信 ¹	数字输入 (DI) ^{1,3}	定时器 功 能 ²
YSTP.	灯亮	STOP	RUN	
dSFP	灯亮	RUN	STOP	
5roP	灯亮	STOP	STOP	
rsrp	闪烁	RUN	RUN	STOP
1通信、数字输入 (DI): 供选功能				

■ 用「RUN/STOP设定」的画面操作切换

● 从RUN切换至STOP



- 从 STOP切换至RUN
- 1. 按照上述步骤, 使RUN/STOP设定画面被显示。



4.2 自动演算 (AT) 的开始/停止

自动演算 (AT) 是对设定的温度, 自动计测、演算、设定PID的最佳常数的功能。

■ 自动演算 (AT) 使用上的注意

- 在温度变化非常慢的控制对象中, 有时AT没有正常结束。这时, 请用手动调整PID常数 (作为 温度变化的基准, 升温或降温时的速度在1°C/分以下的场合)。并且, 在温度变化慢、周围 温度附近或控制对象的上限温度附近实行AT时也请注意。
- 用输出限幅限制操作输出值的场合, 有时即使实行AT也得不到最佳的PID常数。

■ 自动演算 (AT) 的开始条件

请确认满足下面全部条件后实行AT

Waterwick Land Control of the Contro		
运行时的状态	PID控制	
运行时的 从念	RUN	
会业品工户	輸出限幅上限值 ≥ 0.1 %、輸出限幅下限值 ≤ 99.9 %	
参数的设定	(加热冷却控制型: 加热输出限幅上限值 ≥ 0.1 %、冷却输出限幅上限值 ≥ 0.1 %)	
输入值的状态	非低于刻度下限、超过刻度上限的状态	

■ 自动演算 (AT) 的中止条件

AT在以下任一种状态的 立即由止AT 切换至PID控制 那时的PID党数保持AT开始以前的值不变

THE THE THE			
	切换至PID控制时		
运行时的状态	切换至STOP时		
	切换至手动 (MAN) 模式时		
	变更了设定值 (SV) 时		
参数的变更	变更了PV偏置、PV数字滤波器时		
	变更了输出限幅值时		
输入值的状态	在低于刻度下限、超过刻度上限时		
AT的实行时间	AT开始后,经过约9小时AT也不结束时		
停 电	20 ms以上停电时 (RD100的AC/DC 24V时, 为10 ms以上)		
仪器异常	为失效状态时		

■ 自动演算 (AT) 的开始/停止操作

AT在投入电源后、升温中、或控制稳定时的任一状态都能够开始。

AT正常结束的场合, 控制回路断线警报 (LBA) 时间被自动设定为积分时间结果的2倍

4.3 起动演算 (ST) 的设定 ■

起动演算 (ST) 是指接通电源时, 从STOP切换至RUN时、或变更设定值 (SV) 时, 由控制对象 的应答特性自动算出、设定PID常数 (比例带仅限于加热侧) 的功能。作为简易自动演算, 对接 通电源时应答慢的控制对象, 能够不扰乱控制性, 在短时间内求得PID常数。

■ 起动演算 (ST) 使用上的注意

- ●接通电源时或从STOP切换至RUN时的ST的场合, 演算开始的同时, 或演算开始前, 请务必 接诵加执器由源
- ST开始时, 请在测量值 (PV) 和设定值 (SV) 的温度差将要为比例带的2倍以上的状态, 开始ST.
- 由输出限幅限制操作输出值的场合, 有时即使实行ST也得不到最佳的PID常数。

■ 起动演算 (ST) 的开始条件

在下面条件全部满足的状态下,实行ST

E I MATTER MACE TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P		
运行时的状态	PID控制	
色门的机机	RUN	
	ST的设定为ON (实行1回、每回实行)	
参数的设定	輸出限幅上限值 ≥ 0.1 %、輸出限幅下限值 ≤ 99.9 %	
	(加热冷却控制型: 加热输出限幅上限值 ≧ 0.1 %)	
	非低于刻度下限、超过刻度上限的状态	
输入值的状态	变更设定值 (SV) 时的ST中, 测量值 (PV) 稳定	
	设定值 (SV) > 测量值 (PV) [加热冷却PID控制时的场合]	
输出值的状态	起动时输出变化, 在输出限幅上限值或下限值 (加热冷却控制型: 加	
初日日日7人心	热输出限幅上限值) 时达到饱和	
	-	

■ 起动演算 (ST) 的中止条件

ST在以下任一种状态时, 立即中止ST, 切换至PID控制。那时的PID常数保持ST开始以前的值 不变。

	实行了AT时
运行时的状态	切换至STOP时
	切换至手动 (MAN) 模式时
	将ST的设定变更为「0:不使用ST」时
参数的变更	变更了PV偏置、PV数字滤波器时
	变更了输出限幅值时
输入值的状态	在低于刻度下限、超过刻度上限时
ST的实行时间	ST开始后, 经过约100分钟ST也不结束时
停 电	20 ms以上停电时 (RD100的AC/DC 24V时, 为10 ms以上)
仪器异常	为失效状态时


■ 起动演算 (ST) 的设定步骤

设定例: 接通ST电源时, 仅实行1回的场合

1. 确认起动条件

最初,在设定工程技术模式的功能块F52的「ST起动条件」时,确认「接通电源时」被选择。 出厂值: 0 (接通电源时、从STOP切换至RUN时、或变更SV时起动)

2. 设定实行方法




关断一次电源, 再次接通电源, 则自动开始ST (ST实行中: AT灯亮)。PID常数的算出、设定结 束后, 起动演算 (ST) 画面的设定返回「0」(ST结束: AT灯灭)。

- □□ ST中止的场合, 设定不为「0: 不使用ST」, 起动条件再次成立时, 开始ST。
- ST正常结束的场合, 控制回路断线警报 (LBA) 时间被自动设定为积分时间结果的2倍


4.4 POST演算的设定

POST演算是指对设定的PID常数的控制性,能够改变其控制应答性的功能。仅通过变更参数 设定模式的POST演算设定 (6阶段:-3~+3), 可以使PID常数原封不动, 设定控制应答性为「快」 或「慢」。



■ POST演算的设定步骤

设定例: 想使控制应答性减慢的场合 (设定为「-1」时)




如果使POST演算设定值返回「0: 功能OFF」,则返回不需要由POST演算进行补正的 控制。

4.5 联锁功能的解除 ■

件状态的为联锁功能。解除联锁用按键操作进行。


要使联锁功能有效,需要将工程技术模式的联锁(AIL)设定为「1:使用」。 (出厂时: 功能OFF)

■ 参照 RD系列参数一览 (IMR02C44-C□)



测量值 (PV) 一旦进入事件状态的领域, 则以后即使测量值 (PV) 离开事件状态领域, 仍保持事

■ 联锁的解除步骤



4.6 设定数据锁定功能的设定


通过利用设定数据锁定功能,可以防止运行中的误操作。设定数据锁定的设定,用模式切换的 「设定数据开锁/锁定」进行。想锁定的参数*,用工程技术模式的设定锁定等级进行设定。 *仅参数设定模式的参数


要使设定数据锁定功能有效,需要用工程技术模式的设定锁定等级 (Lock) 进行设定。 (出厂时: 功能OFF [可以设定全部])

■参照 RD系列参数一览 (IMR02C44-C□)

■ 设定数据锁定的设定步骤

设定例: 锁定参数设定模式的「比例带」以后的参数的场合 1. 设定设定锁定等级





设定锁定等级 (Lock) 的设定, 在确定了锁定之后也可以变更。

在本说明书中记载的公司名称或商品名称, 一般为各公司的商标或登录商标

RKC。理化工业株式会社 RKC INSTRUMENT INC.

会社总部: 日本国东京都大田区久が原5-16-6 邮政编码: 146-8515 话: 03-3751-9799 (+81 3 3751 9799) 传 真: 03-3754-8585 (+81 3 3751 8585)

电子信箱: info@rkcinst.co.jp 页: http://www.rkcinst.co.jp

AUG. 2009